



SNT - U125 SERİSİ / SERIES
MODEL: SNT-U125-SLT25




MUCCO
WARNING LAMPS



- Ürünün Bağlantısı En Az Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
 - Ürün Dış Mekanda Kullanılabilir.
 - Ürünün İç Ve Dış Mekana Uyumluluğu Resimdeki Gibidir.
 - Ürün Titreşim Ve Isının En Az Olduğu Yere Montaj Edilmelidir.
- Electrical connection must be carried out at least by trained electrical specialists.
 - Product can be used in outdoors.
 - The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
 - The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

DIŞ MEKAN / OUTDOOR



Model	Voltaj/Power Supply	Akım/Current(mA)Max.
SNT-U125-SLT25	Güneş Enerjisi / Solar Panel 12V 7.0AH/20HR	650mA

* Değerler +/- %5 değişiklik gösterebilir.

* Values may vary by +/- %5.


Model	Ağırlık/Weight	Renk/Color
SNT-U125-SLT25	9700gr	(1) Kırmızı/Red




Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.
It is recommended that people with epilepsy should not use it.

1

DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ



2




2a

Ürün kutu içerisindeyken veya kullanılmadığı alanlarda kapalı konumda tutulmalıdır.
(Pilin aşırı deşarjı, pilin tekrar şarj edilmeyeşine neden olur.)

The product must be kept in a closed position when it is in the box or in unused areas.
(Overdischarge of the battery causes the battery not to be recharged.)

3



3a

Ürünün otomatik olarak devreye girmesi için, üstündeki Switch'in açık (on) konumuna getirilmesi gerekir.
Ürün yalnızca hava karardığında çalışmaktadır.

Ürünün 4 cephesinde bulunan solar panelin güneş ile en iyi şekilde temas etmesini sağlayınız.

In order for the product to be automatically activated, the switch must be in position "on". Product activates only when it gets dark.

Ensure that the solar panel on the product has the best contact with the sun.